

Meetinstructies

Schuif hordeur Luxe



Plaatsbepaling

Bij binnendraaiende/-schuivende deuren buiten: bij buitendraaiende/-schuivende deuren binnen.

Maat nemen

Op de dag montage: de dagmaathoogte +minimaal 67 mm, dagmaatbreedte minimaal 20 mm, maximaal 94 mm. De hoogte hart middenkader die u opgeeft is gemeten vanaf de onderzijde van de onderste geleider. In-de-dag montage is ook mogelijk. De eindmaten (breedte van het schuivende deel x hoogte van het schuivende deel+geleiders), lengte van de geleiders, hoogte hart middenkader van onderkant af gemeten, opgeven in centimeters. De greepzijde opgeven gezien vanaf binnen bij binnenmontage, of gezien vanaf buiten bij buitenmontage.

Montage

Monteer de onderste geleider. Plaats de hordeur met de lage schuifnokken in de geleider. Monteer de bovenste geleider. De geleiders smeren met uitsluitend siliconenspray. Geen andere smeermiddelen gebruiken.